JVC

取扱説明書/保証書

スピーカーシステム

型名 **SP-MA1**

GVT0329-001A
1210WMKMDWJMM

お買い上げありがとうございます。

ご使用の前に、この「取扱説明書/保証書」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。特に「安全上のご注意」は、必ずお読みいただき、安全にお使いください。お読みになったあとは、大切に保管してください。

ユーザー登録のおすすめ

お買い上げいただきました製品について「ユーザー登録」をお願いいたします。ご登録いただきますと製品のサポート情報、ビクターの製品情報やイベント情報の提供サービスなどをご利用いただけます。また、今後のよりよい製品開発のためのアンケートにもご協力をお願いいたします。

●下記アドレスのホームページより、ご登録ください。
http://www.victor.co.jp/reg/

この製品は、お手持ちのアンプ等に接続し、高音質な音声をお楽しみいただける、スマートな壁掛け対応のスピーカーです。

※JVCは日本ビクターのグローバルブランドです。

安全上のご注意–はじめにお読みください

●絵表示について

この取扱説明書と製品には、いろいろな絵表示が記載されています。これらは、製品を安全に正しくお使いいただき、人への危害や財産への損害を未然に防止するための表示です。絵表示の意味をよく理解してから本文をお読みください。

⚠ 警　告

この表示の注意文を無視して、誤った取り扱いをすると、「死亡または重傷を負う可能性が想定される」内容を示しています。

⚠ 注　意

この表示の注意文を無視して、誤った取り扱いをすると、「傷害を負ったり物的損害が想定される」内容を示しています。

●絵表示の説明

・注意をうながす記号　・行為を禁止する記号　・行為を強制する記号

一般的注意

禁止　分解禁止

一般的指示

⚠ 警　告

ネジをはずしたり、分解、改造したりしない
内部の点検や修理などは、販売店にご依頼ください。

スピーカーは定格入力を超えるアンプに接続しない

スピーカーの定格入力や定格インピーダンスに不適合のアンプで使用すると、火災、感電の原因となります。ご使用の際は取扱説明書をよくお読みください。不明な点がありましたら、販売店やサービス窓口にご相談ください。

本機の包装に使用しているポリ袋は、小さなお子様の手の届くところに置かない
頭からかぶると窒息の原因となります。

不安定な場所に置かない
ぐらついた台の上や傾いた所など不安定な場所に置かないでください。落ちたり、倒れたりして、けがの原因となることがあります。

万一、次のような異常が発生したときはすぐ使用をやめる
・落としたり、破損したとき
　このようなときは販売店に修理を依頼してください。
　お客様による修理は危険ですから絶対におやめください。

⚠ 注　意

スピーカーに乗ったりもたれかからない
スピーカーに乗ったりもたれかかったりしないでください。特にお子様にはご注意ください。倒れたり、こわれたりして、けがの原因となることがあります。

接続するときはアンプの電源を切る
スピーカーをアンプに接続する際はアンプの電源を必ず切ってください。電源が入った状態でコードをショートさせると、アンプが故障したり、火災、感電の原因となることがあります。

本機の上に重い物を置かない
テレビなどの重い物や本機からはみ出るような大きな物を置くと、バランスがくずれて倒れたり落ちたりして、けがの原因となることがあります。

はじめから音量を上げすぎない
アンプの電源を入れる前に、音量(ボリューム)を最小にしてください。突然大きな音が出て、スピーカーを破損したり聴力障害などの原因となることがあります。

長時間、音が歪んだ状態で使用しない
長時間、音が歪んだ状態で使わないでください。スピーカーが発熱し、火災の原因となることがあります。

音楽鑑賞以外には使用しない
リスニングルームの音響特性の測定など、音楽鑑賞以外の用途には使わないでください。スピーカーを破損したり、火災の原因となることがあります。

ご使用の前に

・キャビネットの変形・変色を防止するため、直射日光や湿気の多い所、冷暖房器の近くなどを避けて設置してください。
・(ブラウン管テレビをお使いの場合) 本機は、防磁設計になっておりません。テレビの近くに設置するときは、テレビに色ムラが生じない位置まで離してください。

保証とアフターサービス — 必ずお読みください —

保証書
所定事項記入および記載内容をお確かめのうえ、大切に保管してください。保証期間はお買い上げの日より1年間です。

補修用性能部品の最低保有期間
製造打ち切り後8年です。補修用性能部品とはその製品の機能を維持するために必要な部品です。

出張修理

品名	オーディオ商品	製造番号	
型名	SP-MA1		
お客様	お名前	ふりがな	
	ご住所	〒□□□-□□□□	電話 (　　　)　　　-
お買い上げ年月日	年　月　日	保証期間	お買い上げ日から 本体 1年間
お買い上げ店		住所・店名・電話	

お客様へのお願い
1. 本書にお買い上げ年月日、お客様名、お買い上げ販売店名が記載されているかお確かめください。万一記入がない場合は直ちにお買い上げ販売店にお申し出ください。購入日の確認できる書類(シールやレシートなど)の添付でもかまいませんので、大切に保管してください。
2. 製造番号の記載がない場合は、お手数ですが、お買い上げ商品の製品番号をお確かめのうえ、記入をお願い致します。
3. ご贈答品などで、本書記載のお買い上げ販売店に修理がご依頼になれない場合は、最寄りのサービス窓口にご相談ください。
4. ご転居の場合は、事前にお買い上げの販売店にご相談ください。
5. 本書は再発行いたしませんので、紛失しないように大切に保管してください。

お客様にご記入いただいた保証書は、保証期間中、およびその後の点検・サービス活動のために記載内容を利用させていただく場合がありますので、ご了承ください。本書は、本書記載内容で、無料修理を行うことをお約束するものです。

1. 保証期間中、取扱説明書および本体貼付ラベルなどの注意書に従った正常な使用状態で故障した場合は、無償修理または本体部の交換をさせていただきます。その際、当社の判断で再生部品を用いる場合があります。商品と本書をお買い上げの販売店にご持参ご提示のうえ、修理をご依頼ください。
2. 保証期間中の修理などアフターサービスについてご不明の場合は、お買い上げの販売店、または最寄りのサービス窓口にご相談ください。
3. 次のような場合は保証期間内でも有料修理にさせていただきます。
　(1) 本書のご提示がない場合。
　(2) 本書に型名、製造番号、お買い上げ年月日、お客様名、お買い上げ販売店名の記載がない場合。
　(3) ご使用上の誤り、および不当な修理や改造による故障および損傷。
　(4) お買い上げ後の輸送、移動、落下などによる故障および損傷。
　(5) 火災、地震、風水害、雷その他の天災地変、虫害、塩害、公害ガス害(硫化ガスなど)や異常電圧、指定以外の使用電源(電圧・周波数)による故障および損傷。
　(6) 不具合の原因が本製品以外(外部要因)による場合。
　(7) 一般家庭用以外(例えば業務用などへの長時間使用および車輌、船舶への搭載)に使用された場合の故障および損傷。
　(8) 消耗品(電池など)の消耗。
　(9) (持込修理対象商品の場合)
　　持込修理の対象商品を直接メーカーへ送付した場合の送料はお客様負担とさせていただきます。また、出張修理を行なった場合には、出張料はお客様負担とさせていただきます。
　(10) (出張修理対象商品の場合)
　　離島および離島に準ずる遠隔地への出張修理を行った場合は、出張に要する実費を申し受けます。
　(11) 不注意、許可なしに行なった修正/改造、あるいは事前承諾を得ずに付加した部品またはインストールしたソフトウエア、ファームウエアが原因となって損傷が発生した場合。
4. この保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。この保証書によって日本ビクター(株)およびそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。保証期間経過後の修理などについてご不明の場合は、お買い上げの販売店または別紙のビクターサービス窓口にお問い合わせください。
5. 本書は日本国内においてのみ有効です。
　This warranty is valid only in Japan.

お客様の個人情報のお取り扱いについて
ご相談窓口におけるお客様の個人情報につきましては、日本ビクター株式会社およびビクターグループ関係会社(以下、当社)にて、下記のとおり、お取り扱いいたします。
・お客様の個人情報は、お問い合わせの対応、修理およびその確認連絡に利用させていただきます。
・お客様の個人情報は、適切に管理し、当社が必要と判断する期間保管させていただきます。
・次の場合を除き、お客様の同意なく個人情報を第三者に提供または開示することはありません。
1. 上記利用目的のために、協力会社に業務委託する場合。当該協力会社に対しては、適切な管理と利用目的外の使用をさせない措置をとります。
2. 法令に基づいて、司法、行政またはこれに類する機関から情報開示の要請を受けた場合。
・お客様の個人情報に関するお問い合わせは、ご相談いただきましたご相談窓口にご連絡ください。

本機の故障または不測の事態により、録音・再生などにおいて利用の機会を逸したために発生した損害等の補償については、ご容赦ください。
また、本機と接続機器間での再生のときに、データの消失または破損が生じた場合の補償はご容赦ください。
大切なデータはパソコンなどにバックアップをとっておくことをおすすめします。

接続

接続のまえに

- **スピーカーシステムをアンプなどの機器に接続するときは、機器側の電源を必ず切ってください。**

電源が入った状態でスピーカーコードをショートさせると、機器が故障する原因となります。

- **本機の定格インピーダンスは6Ωです。**

負荷インピーダンス6Ωが接続できる機器をご使用ください。

- **本機の最大入力(JIS)は30Wです。**

これはミュージック・ソースを短時間入力できる値(実効値)で、スピーカーを破損しない値です。

接続する

アンプなどのスピーカー端子に図のように接続します。

ご注意:
ひとつの端子に、複数のコードを接続しないでください。

お知らせ:
接続するアンプの取扱説明書もご覧ください。

主な仕様

形式:	2ウェイ3スピーカー/ch バスレフ型
スピーカーユニット:	高音用:2.5cm ドーム型 x 1/ch
	低音用:8cm コーン型 x 2/ch
最大入力(JIS):	30 W + 30 W
定格インピーダンス:	6 Ω/ch
再生周波数帯域:	70 Hz − 40,000 Hz
出力音圧レベル:	84 dB/W•m
寸法(幅 x 高さ x 奥行き):	900 mm x 98 mm x 107 mm
質量:	3.2 ㎏ (スピーカーコード含む)

(注) 本機の仕様および外観は、改善のために予告なく変更することがあります。

壁への設置

本機は壁に取り付けることができます。

ご注意

- 本機の重さは約3.2キロです(スピーカーコード含む)。落下による事故を防ぐために、取り付けるときには注意してください。
- 落下を防ぐためにも、十分な強度を持つ柱や壁、ねじを用いて取り付けてください。
- ベニヤ板や石膏ボード類には設置しないでください。落下する恐れがあります。
- 壁へ取り付けるときには、以下のことに注意してください。
  - 必ず専門の業者に依頼してください。
  - 取り付ける場所は慎重に選んでください。日常生活の妨げになる場所は避けてください。けがをしたり物が破損する場合があります。

ご注意

ステレオを聞くときのエチケット

ステレオで音楽をお楽しみになるときは、隣近所に迷惑がかからないような音量でお聞きください。特に、夜は小さな音でも周囲によく通るものです。窓をしめたり、ヘッドホンをご使用になるなどお互いに心を配り、快い生活環境を守りましょう。

このマークは音のエチケットのシンボルマークです。

お手入れについて

- 本機の汚れは柔らかい布(ネルなど)で軽くふき取ってください。汚れがひどいときは、中性洗剤でふき取り、乾いた布で仕上げてください。(ご使用の中性洗剤については、その注意書きにしたがってください)
- 本機の表面をベンジン、シンナーなどで拭いたりしないでください。変質したり、塗料がはがれることがあります。

ご相談や修理は

ビクター製品についてのご相談や修理のご依頼は、お買い上げの販売店にご相談ください。
転居されたり、贈答品などでお困りの場合は、下記の窓口にご相談ください。

修理などのアフターサービスに関するご相談 ビクターサービスエンジニアリング株式会社	お買い物相談や製品についての全般的なご相談 お客様ご相談センター
別紙の「ビクターサービス窓口案内」をご覧ください。	**0120−2828−17** 携帯電話·PHS·一部のIP電話·FAXなどからのご利用は 電話(045)450−8950 FAX(045)450−2275 〒221-8528 横浜市神奈川区守屋町3-12

●ご相談窓口におけるお客様の個人情報の取り扱いについては、裏面をご覧ください。
ビクターホームページ　http://www.victor.co.jp/

日本ビクター株式会社
〒221-8528 横浜市神奈川区守屋町3-12